

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## A la découverte d'un SMARTPHONE ANDROID

Cette fiche a pour but de vous familiariser avec l'aspect physique de votre appareil. Vu la quantité de Smartphone embarquant l'OS Android, nous en présentons trois, mais tous les autres ont à peu près les mêmes spécificités. Nous verrons ici, les différents boutons et connectiques ainsi que leur emplacement.



Emplacement carte SIM -  
Variable : soit sous le capot arrière de l'appareil sous la batterie, soit dans un tiroir sur une tranche de l'appareil.



### Boutons principaux :

Sur la plupart des appareils vous retrouverez les boutons représentés ci-dessus :

**Retour** = revenir à l'affichage précédent.

**Accueil** = vous ramène à la page d'accueil de votre GSM.

**Aperçu** = ouvre la liste des Apps. ouverte récemment.

Les logos et fonctions sont variables selon l'appareil choisi.

**ATTENTION** : Sur certains appareils, les boutons principaux ne se trouvent pas sur l'écran tactile, ce qui restreint entre autre l'accès à la souris (gênant pour certains handicaps).



**Icône d'App** : Une App est une application (jeux, utilitaire, etc...). Vous en retrouvez un certain nombre sur votre appareil, mais vous pouvez aussi en ajouter depuis l'App "PlayStore". Plusieurs pages d'écran sont disponibles pour accueillir vos Apps.

Le bouton « **Accueil** » est le bouton central de votre appareil. Il vous permet entre autre de sortir du mode veille, de sortir d'une App, de revenir sur la page 1, etc ... D'autres options sont accessibles en appuyant de manière prolongée ou en double-cliquant ou triple-cliquant sur ce bouton.

La **caméra avant et son micro** permettent d'effectuer des communications vidéo que vous pouvez suivre sur l'écran en tenant le bras tendu.

Les **boutons de volume** permettent d'augmenter et de diminuer le son, mais également d'enclencher la prise d'une photo dans l'App Photo.

Le **bouton marche/veille** permet d'allumer l'appareil et de le mettre en mode veille. Un appui prolongé sur celui-ci permettra de l'éteindre complètement.

En fonction de la marque, l'**emplacement carte SIM** se trouve soit derrière la batterie, soit, dans un petit tiroir sur une des tranches de l'appareil. Un petit ustensile type "pointe d'aiguille" est livré avec votre appareil pour vous permettre d'ouvrir ce tiroir.

Le **connecteur**, souvent micro USB, qui se trouve sous votre appareil permet de le charger. Le câble de ce chargeur fait également office de câble USB qui vous permet de brancher l'appareil à un ordinateur.

Sur une des tranches, vous trouverez également une **prise casque** et un **haut-parleur**. Ce dernier se coupera automatiquement lorsque vous brancherez le casque.

Sur la face arrière de l'appareil, vous trouverez la **caméra principale** et son flash, qui vous permettront de faire des photos et de filmer.

