



Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Mieux gérer les pressions avec le *Bouton latéral*

Description

Le réglage "**Bouton latéral**" permet d'adapter la manière dont le bouton latéral de l'iPhone réagit aux pressions.

Ce paramètre est particulièrement utile pour les personnes qui ont des difficultés à effectuer des pressions rapides ou précises, en ralentissant le rythme exigé pour les actions comme la double pression, l'activation de Siri ou d'Apple Pay.



Où la trouver

Ouvrez Réglages → Accessibilité → Physique et motricité → Bouton latéral.

Comment ça marche

Trois options principales peuvent être configurées :

- **Vitesse de clic** : permet de choisir entre *Par défaut*, *Lente* ou *Très lente*, afin d'avoir plus de temps pour effectuer des doubles ou triples pressions.
- **Utiliser pour Siri** : active ou désactive la possibilité de lancer Siri par une pression prolongée sur le bouton latéral.
- **Utiliser pour Apple Pay** : active ou désactive l'ouverture d'Apple Pay via une double pression.

Ces réglages permettent de mieux maîtriser les fonctions liées au bouton sans risquer d'actions involontaires.

Exemple

Jean a des mouvements limités au niveau des mains. Lorsqu'il essaie de double-cliquer sur le bouton latéral pour utiliser Apple Pay, il appuie trop lentement et l'action échoue. Il règle la **vitesse de clic sur "Très lente"**. Depuis, il peut faire ses achats plus facilement, sans stress ni erreur.