



Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Quels sont les différents produits tactiles intégrant ANDROID

Attention :

Il faut savoir que Android, créé par GOOGLE, n'a pas toujours le même aspect. Que l'on soit sur un appareil Samsung, Sony ou Nexus, l'aspect et la configuration de l'OS (système d'exploitation), sera différent. En effet, sur une tablette Nexus, on retrouvera de l'Android « Pure », tandis que Sony appliquera ce qu'on appelle une « couche » personnalisée SUR Android (pareil pour Samsung et les autres). Cette couche, qui permet à la marque de personnaliser son interface, modifiera en plus de l'aspect de l'écran d'accueil, certain paramétrage, en ajoutant ou retirant des fonctions.

Quelles sont les marques de tablette ou de smartphone sur lesquelles on retrouve Android :

Nous ne pouvons pas toutes les énumérer ici, mais les plus importantes


Samsung
Sony
LG
HTC
Nexus
Wiko

Huawei
Acer
Alcatel
Motorola
Archo
Nokia


Leurs tailles sont fort différentes (chaque marque a les siennes) et les équipements varient en fonction des modèles.

Écran d'accueil de trois fabricants :

Nexus



Samsung



Sony



Accessibilité :

Voici les points auxquels vous devrez prêter attention lors de l'achat de votre tablette ou smartphone sous Android :

- Est-ce que vous retrouvez les paramètres d'accessibilité souhaités (TalkBack, Agrandissement, menu assistant, etc.) dans les menus concernés ?
- Est-ce que la taille de l'appareil permet une bonne prise en main, que la dimension soit en accord avec la distance qu'aura l'appareil par rapport aux yeux à l'accessoire frontal ou buccal qui permettra le contact ?
- Est-ce que la qualité de l'écran tactile permet un glissé du doigt fluide, sans insistance et sans appui prolongé ?