

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Comment utiliser SIRI



Qu'est-ce que SIRI ?

Siri est un système de reconnaissance vocale, d'assistant intelligent qui exécute des ordres, planifie des actions, et réalise des tâches en direct ou bien en différé.

Comment y accéder ?

Tout simplement, en appuyant longuement sur la touche « accueil » (touche physique) de votre appareil, et de parler après le « bip ».

Réglages :

Siri ne fonctionne qu'avec le Wifi ou la 3G

Pour régler les paramètres de SIRI :

Réglage/Général/Siri

Voici un exemple :

Maintenez le bouton Home de votre appareil enfoncé, et au bip commencez à parler :

Siri, où puis-je aller manger ?

« J'ai trouvé 3 restaurants dans les environs, touchez le lieu pour lequel vous cherchez un itinéraire.

*La Patate Chaude
25, rue du pont
0,1 km*

*Resto des amis
4, place des Sciences
1,7 km »*

*A la truite farcie
13, avenue du Miel
1,6 km*

Resto des amis

« Calcul de l'itinéraire jusqu'au « Resto des amis »

Voici «Resto des amis» relativement proche de chez vous. Voulez-vous que je vous y amène ?

Et là, si vous dites « oui », Siri ouvre l'application « plans » et vous dirigera grâce au GPS intégré.

Autres exemples :

- Demander et passer un appel téléphonique.
- Envoyer un message.
- Prendre un rendez-vous dans le calendrier.
- Consulter la météo.
- Etc.

Astuce :

Dans les paramètres de Siri, vous trouverez une fonction bien pratique qui permet de lancer Siri en portant votre téléphone à l'oreille. Et là, lorsque vous entendrez le « bip » il ne vous restera plus qu'à parler.

Depuis **iOS 8**, Siri embarque une nouvelle fonction plus qu'intéressante : « Dis, Siri ».

Cette fonction vous permet, sans toucher à votre appareil, de lancer Siri en prononçant « Dis, Siri ».

Attention, il faut impérativement que votre appareil soit relié au secteur ou à une batterie externe.

Si cette nouvelle option sera pratique pour les conducteurs, elle sera également intéressante pour les personnes souffrant d'un handicap moteur.

Pour activer cette fonction, tapez :
Réglages/Général/Siri/Activation vocale

