

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Piloter votre plage tactile avec le BLUE2 FT



Qu'est-ce que le Blue2 FT ?

Le Blue2 FT est un double contacteur qui vous permet de contrôler votre Tablette ou smartphone Samsung via le paramétrage « Commutateur Universel » (une autre fiche est consacrée à ce paramètre) intégré dans votre appareil.

Exemple concret :

Martin n'arrive plus à glisser ses doigts sur une surface, ses gestes sont moins précis. Avec le Blue2 FT, Il continue à naviguer sur le Net et écrire ses SMS en tapant sur les contacteurs grâce au Paramètre « Commutateur Universel ».

Pour commencer, activez le Bluetooth sur votre plage tactile.

Réglages / Bluetooth

Lorsque vous apercevrez Le Blue2 FT, attendez qu'il soit écrit à côté « Connecté », et revenez sur l'écran principal à l'aide de la touche « Accueil ».

Dès à présent, vous pourrez utiliser le Blue2 FT en lançant le « Commutateur Universel ». Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter la fonction du contacteur dans les réglages du paramétrage. Par défaut, le contacteur orange correspond à "Suivant", et le contacteur blanc à "Enter". Plusieurs modes d'utilisation sont proposés, vous pouvez même en créer.

Sur le contour du Blue2 FT, vous trouverez le bouton

off/on, le bouton « PAIR » pour synchroniser le contacteur à votre appareil tactile, un bouton clavier, pour faire apparaître le clavier sur votre plage tactile lorsque vous êtes en mode Commutateur Universel. Deux sorties contacteurs, pour créer un lien externe vers des contacteurs spécifiques (tête, bouche, autre ...) un port mini USB pour charge et un USB classique pour une éventuelle programmation.



Le "pairage" ou "jumelage" Bluetooth entre les deux appareils doit se faire dans un endroit dépourvu d'autres sources ou ondes parasites pour faciliter la reconnaissance.

