


Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## Faciliter le toucher avec PARAMETRES D'APPUI



### Qu'est-ce que « Paramètres d'appui »

C'est un paramétrage qui répond aux personnes ayant des difficultés de psychomotricité fine et autres tremblements. Il résout un grand nombre de problèmes de pressions sur l'écran tactile.

### Comment y accéder :

**Réglages/Général/Accessibilité/Interaction et dextérité/Paramètres d'appui**

Dans la fenêtre de réglages vous trouverez: Durée d'appui, qui vous permet de régler le délai pendant lequel vous devez toucher l'écran pour que le touché soit reconnu.

Avec durée d'appui, le glisser, le pincer et autre geste seront interprétés après le délai choisi. Avant cela, et durant le délai, le geste sera interprété comme un toucher.

### Aide visuelle :

Un cercle reprenant le délai se forme lorsque vous restez appuyé, jusqu'à ce que l'ombre du cercle atteigne le contour extérieur du doigt qui touche l'écran tactile.

Délai de l'appui prolongé, vous permet de définir la durée pour qu'un appui continu soit identifié comme un appui prolongé. Ce paramétrage n'a pas d'incidence avec le clavier.

Non-prise en compte des touches répétées, vous propose de choisir un délai pendant lequel PLUSIEURS touchés sont considérés comme UN.

