


Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## Faciliter le toucher avec ADAPTATION AUX PRESSIONS



### *Qu'est-ce que l'ADAPTATION AUX PRESSIONS :*

C'est un nouveau paramétrage qui répond aux personnes ayant des difficultés de psychomotricité fine et autres tremblements. Il résout un grand nombre de problèmes de pressions sur l'écran tactile.

### *Comment y accéder :*

**Réglages/Général/Accessibilité/Toucher/Adaptation aux pressions**

Dans la fenêtre de réglages vous trouverez: **Durée du maintien**, qui vous permet de régler le délai pendant lequel vous devez toucher l'écran pour que le toucher soit reconnu.

**Gestes de balayage**, vous permet de balayer l'écran sans attendre la fin du délai spécifié.

**Ignorer la répétition**, vous propose de choisir un délai pendant lequel PLUSIEURS touchés sont considérés comme UN.

Avec **Aide à la pression**, le glisser, le pincer et autre geste seront interprétés après le délai choisi. Avant cela, et durant le délai, le geste sera interprété comme un toucher.

Aide visuelle :  
Un cercle reprenant le délai se forme autour du doigt qui touche l'écran tactile.

