


Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Face ID : reconnaître votre visage sans devoir regarder l'écran



Description

Face ID est le système de reconnaissance faciale intégré aux iPhone actuels. Il permet de déverrouiller l'appareil, de confirmer des achats ou encore d'accéder à certaines applications sans devoir saisir son code.

Pour une personne déficiente visuelle, il peut parfois être difficile de placer son visage devant la caméra ou de regarder précisément l'écran. Apple propose donc plusieurs options d'accessibilité permettant d'adapter Face ID afin de rendre son utilisation plus simple et plus confortable.

Où la trouver

Allez dans :

Réglages → Accessibilité → Face ID et attention

Certaines options sont également disponibles dans :

Réglages → Face ID et code

Comment ça marche

Lorsque Face ID est activé, l'iPhone reconnaît automatiquement le visage de l'utilisateur grâce à la caméra située à l'avant de l'appareil.



L'option « **Exiger l'attention pour Face ID** » peut être désactivée. L'utilisateur n'a alors plus besoin de regarder directement l'écran pour être reconnu. Cette option est particulièrement utile pour les personnes aveugles ou malvoyantes qui ont des difficultés à orienter précisément leur regard.

L'option « **Vibrations lors d'une authentification réussie** » permet quant à elle de recevoir une confirmation tactile lorsque le visage a été reconnu. Une vibration indique alors que l'authentification s'est déroulée avec succès.

Concrètement, il suffit d'approcher l'iPhone de son visage. Dès que celui-ci est reconnu, l'appareil se déverrouille automatiquement sans qu'il soit nécessaire de saisir son code.

Exemple

Marc est malvoyant et utilise Face ID tous les jours sur son iPhone. Après avoir désactivé l'option « **Exiger l'attention pour Face ID** », son appareil reconnaît plus facilement son visage sans qu'il doive orienter précisément son regard vers l'écran.

Il a également activé les vibrations de confirmation. Grâce à ce retour tactile, il sait immédiatement lorsque son iPhone a bien été déverrouillé.

Face ID lui permet ainsi d'accéder plus rapidement à son téléphone et de limiter l'encodage manuel de son code de déverrouillage.